




MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE
CHAUDIÈRES MURALES À GAZ

PIXELfast 25 FC
PIXELfast 25 FCR
PIXELfast 31 FC
PIXELfast 31 FCR



IMPORTANT

Le première allumage de la chaudière et la validation du certificat de garantie doivent être effectués par un technicien dûment qualifié Rev. 0 - 19/09/2009 - 32 page

IMPORTANT

LE LIVRET D'INSTRUCTION fait partie intégrante du produit et doit être impérativement remis à l'installateur. Lire attentivement les avertissements contenus dans le présent livret car ils fournissent des indications importantes au niveau de la sécurité d'utilisation et d'entretien. Conserver ce livret afin de pouvoir toujours le consulter.

L'installation doit être effectuée, conformément aux normes en vigueur et en respectant les instructions du fabricant, par une personne professionnellement qualifiée.

Par " personne professionnellement qualifiée", il s'entend une personne ayant des compétences techniques dans le secteur des composants et des installations de chauffage et de production d'eau chaude à usage sanitaire; plus particulièrement les services d'assistance autorisés ARCA.

Un défaut dans l'installation peut entraîner des dommages sur des personnes, animaux ou objets pour lesquels le fabricant ne saurait être tenu responsable.

Le constructeur ne peut pas être considéré **comme** responsable pour les éventuels dommages causés par une utilisation impropre, **erronée ou irraisonné**.

Après avoir retiré l' emballage de la chaudière, s'assurer de l'état du contenu.

Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que les données fournies par ARCA sont compatibles avec l'installation à réaliser dans les limites maximales autorisées.

Au préalable de toute opération d'entretien, de manutention ou de réparation sur l'appareil, couper l'alimentation électrique sur ce dernier.

En cas de panne et/ou de fonctionnement anormal de l'appareil, n'envisager aucune tentative de réparation ou d'intervention directe, mais faire appel à une personne professionnelle compétente.

L'éventuelle intervention de réparation devra être effectuée par un service d'assistance autorisé qui utilisera exclusivement des pièces de remplacement d'origine. Le non respect des clauses décrites ci-dessus peut compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil.

Pour garantir **l'efficacité** de l'appareil et pour son bon fonctionnement , il est indispensable de faire effectuer un entretien périodique de ce dernier en se conformant aux instructions fournies par ARCA.

Dans le cas où l'appareil devrait être vendu ou transféré chez un utilisateur différent, s'assurer toujours que ce livret accompagne le matériel afin que le nouveau propriétaire ou l'installateur puissent le consulter.

Pour tous les appareils vendus avec des options, il devra être fourni uniquement des pièces d'origine.

Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu; toute autre utilisation aléatoire devra être considérée comme impropre et dangereuse.

Sont exclues toutes responsabilités contractuelles ou extra-contractuelles d'ARCA pour des dommages causés suite à des erreurs d'installation et d'utilisation, ou par un non respect des instructions fournies par ARCA ou des normes d'installation en vigueur concernant le matériel en objet.

Faire vérifier par un professionnel qualifié que le réseau électrique est compatible avec la puissance demandée par l'appareil.

Pour l'alimentation de la chaudière ne pas utiliser d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges; le raccordement doit se faire conformément aux normes en vigueur.

L'utilisation d'appareils fonctionnant à énergie électrique oblige le respect de certaines règles fondamentales de sécurité :

- a) ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps mouillée ou à pieds nus;
- b) ne pas tirer sur les câbles électriques;
- c) interdire l'utilisation de la chaudière aux enfants et à toute personne non autorisée.

Le câble de l'alimentation ne doit pas être remplacé par l'utilisateur mais par un professionnel qualifié.

S'assurer que les vidanges de la chaudière soient raccordées à une évacuation. Dans le cas contraire, le fonctionnement des soupapes de sécurité peuvent inonder le local et le constructeur ne pourra être tenu pour responsable.

S'assurer que la tuyauterie ne soit pas utilisée comme prise de terre pour d'autres réseaux électriques ou téléphoniques.

Contrôler :


- a) l'étanchéité des raccords et de la tuyauterie d'alimentation en gaz ;
- b) la valeur du débit de gaz en fonction de la puissance demandée par la chaudière ;
- c) que le gaz soit conforme à celui prévu pour la chaudière;
- d) que la pression d'alimentation du gaz corresponde aux valeurs rapportées sur la plaque signalétique ;
- e) que le réseau d'alimentation gaz soit équipé de tous les dispositifs de contrôle et de sécurité prévus par les normes en vigueur.

INDEX	
IMPORTANT	2
1. DIMENSIONS et spécifications	4
1.1 Dimensions	4
1.2 Schema hydraulique	4
1.3 Diagramme Pression disponible pour l'installation	4
1.4 PIXELfast FC: Componenti	5
1.5. PIXELfast FCR: Componenti	6
1.6 Données techniques	7
schéma de câblage 1,7 PIXELfast FC	8
schéma de câblage 1,8 PIXELfast FCR	9
2. Des INSTRUCTIONS pour installer	10
2.1 De produits de combustion des gaz d'échappement	10
2.1.1 Divers types de installation	10
2.1.2 Diaphragme air oxydant et gaz du diaphragme torché?	11
2.1.3 Taille rejets : 25 FC PIXELfast	12
2.1.3.1 Ø 80 mm échappements split	12
2.1.3.2 échappement coaxial Ø 60 x 100 mm	12
2.1.4 Taille rejets : PIXELfast FC-25	13
2.1.4.1 Ø 80 mm échappements split	13
2.1.4.2 échappement coaxial Ø 60 x 100 mm	13
2.2 Fixation de la chaudière	14
2.3 Raccordement hydraulique	15
2.4 Raccordement électrique	15
2.5 Alimentation en gaz	16
2.6 Paramètres de contrôle tableau	17
2.7 Réglage : puissance maximale et puissance minimale	18
2.7.1 Réglage puissance maximale	18
2.7.2 Réglage puissance minimale	18
2.8 Réglages du progressivité d'allumage et puissance du chauffage	18
2.8.1 Réglages du progressivité d'allumage	18
2.8.2 Réglage puissance chauffage	19
2.9 Adaptation à l'utilisation d'autres GAZ	19
2.10- Tableau pression injecteurs PIXELfast 25 FC	19
2.10.1 Diagramme de pression	19
2.11- Tableau pression injecteurs PIXELfast 31 FC	19
2.11.1 Diagramme de pression	19
3. INSTRUCTIONS POUR L'ENTRATIE	20
3.1 Reccomandation	20
3.2 Déblocage du circulateur	20
4. Instructions d'utilisateur	21
4.1 Tableau de commande : dispositif de réglages et signalisation	23
4.1.1 Mode de fonctionnement	22
4.1.2 Lecture et réglage de la température d'eau	22
4.1.3 Lecture et réglage de la température de chauffage	22
4.2 Allumage de la Chaudière	23
4.3 Fonctionnement en été	23
4.4 Fonctionnement en hiver	23
4.4.1 Fonctionnement chauffage avec OTC (contrôle de la température extérieure)	23
4.4.2 Fonctionnement avec commande déportée	23
4.5 Fonction ramoneur	23
4.6 Codes des anomalies	24
4.7 Extinction temporaire	24
4.8 Extinction pendant des périodes prolongées	24
4.9 Conseils et remarques importantes	25
4.10 Défauts de fonctionnement	25
Déclaration de conformité	26


1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

1.1 DIMENSIONS

CHAUDIÈRE	L (mm)	H (mm)	P (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PIXELfast FCX	450	880	360	250	200	195	165




1.2 SCHÉMA HYDRAULIQUE




- 1 - Vanne gaz
- 2 - Brûleur
- 3 - Echangeur primaire
- 4 - Circulateur
- 5 - By-pass installation manuelle
- 6 - Transducteur de pression
- 7 - Vanne de sûreté, réglée à 3 bars,
- 8 - Robinet de vidange installation
- 9 - Robinet de charge installation
- 10 - Vase d'expansion
- 11 - Vanne déviatrice 3 voies
- 12 - Purgeur d'air automatique
- 13 - Echangeur sanitaire
- 14 - Echangeur condensateur
- 15 - Siphon d'évacuation des condensas
- 16 - Ventilateur
- 17 - Filtre

1.3 Diagramme pression disponible pour l'installation




1.4 PIXELfast FC: composants



- | | |
|---|--|
| 1. Pressostat d'air | 14. Robinet de vidange d'installation |
| 2. Purgeur d'air | 15. Echangeur eau chaude sanitaire |
| 3. Thermostat de sécurité (105°C) circuit primaire | 16. Sonde sanitaire |
| 4. Thermostat de sécurité (105°C) temperature du condenseur | 17. Sonde chauffage |
| 5. Condenseur en aluminium | 18. Vanne hydraulique |
| 6. Echangeur primaire en cuivre | 19. Chambre étanche |
| 7. Electrode d'allumage et ionnisation | 20. Chambre de combustion |
| 8. Bruleur | 21. Ventilateur |
| 9. Circulateur | 22. Thermostat limité à 55 °C préchauffe |
| 10. Vanne gaz | 23. Resistance de préchauffage sanitaire |
| 11. Soupape securité 3 bar | 24. Flussostat eau chaude sanitaire |
| 12. Siphon d'évacuation des condensats | |
| 13. Robinet de remplissage d' installation | |

1.5 PIXELfast FCR: composants




1. Pressostat d'air
2. Purgeur d'air
3. Thermostat de sécurité (105°C) circuit primaire
4. Thermostat de sécurité (105°C) temperature du condenseur.
5. Condenseur en aluminium
6. Echangeur primaire en cuivre
7. Electrode d'allumage et ionisation
8. Bruleur
9. Circulateur


10. Vanne gaz
11. Soupape securité 3 bar
12. Siphon d'évacuation des condensats
13. Robinet de remplissage d' installation
14. Robinet de vidange d'installation
15. Vanne 3 voies électrique
16. Sonde chauffage
17. Chambre de combustion
18. Ventilateur
19. Transducteur de pression
20. **Tableau** de commande

1.6 DONNEE TECHNIQUES	Unité	PIXELfast 25 FC	PIXELfast 31 FC
Type		C12-C32-C42-C52	C12-C32-C42-C52
Débit Thermique Nominal réf. PCI (80 °C/60 °C)	KW	2,5	31
Débit Thermique Minimum réf. PCI (80 °C/60 °C)	KW	1,05	12,4
Puissance nominale réf. PCI (80 °C/60 °C)	KW	24,4	30,2
Puissance nominale en condensation réf. PCI (50 °C/30 °C)	KW	26,9	33,3
Puissance minimale réf. PCI (80 °C/60 °C)	KW	10,1	11,9
Puissance minimale en condensation réf. PCI (50 °C/30 °C)	KW	10,7	12,6
Rendement utile Débit Thermique Nominale réf. PCI (80 °C/60 °C)	%	97,6	97,5
Rendement à charge réduite réf. PCI (30 % di Pn - 50°C /30 °C)	%	108,7	107,9
DÉBIT DE GAZ à la Puissance nominale Méthane G20 (2E+)	m ³ /h	2,643	3,278
Méthane G25 (2ELL)	m ³ /h	3,0745	3,812
GPL G30 (3+)	kg/h	1,970	2,443
GPL G31 (3P)	kg/h	1,941	2,406
PRESSION DU GAZ DE RÉSEAU Méthane G20 (2E+)	mbar	20/25	20/25
Méthane G25 (2ELL)	mbar	20	20
GPL G30 (3+)	mbar	29	29
GPL G31 (3P)	mbar	37	37
Température des fumées au Débit Thermique nominale (80 °C / 60 °C)	°C	70	74
Température des fumées au Débit Thermique nominale (50 °C / 30 °C)	°C	47	51
CO2 (G20)	%	8	8
NOx pondéré (selon UNI EN 483 par 6.2.2)	mg/KWh	190 (classe 2)	190 (classe 2)
Pertes de chaleur au conduit d'évacuation avec brûleur allumé	%	2,8	3,0
Pertes de chaleur au conduit d'évacuation avec brûleur éteint	%	0,2	0,1
Pertes de chaleur sur la jaquette (ΔT = 50 °C)	%	0,5	0,5
Volume des fumées	Nm ³ /h	42,09	53,03
Chauffage			
Point de réglage minimum de Chauffage	°C	35	35
Point de réglage maximum de Chauffage	°C	85	85
Volume d'eau dans la chaudière	l	1,2	1,2
Volume d'eau dans le vase d'expansion	l	7,5	7,5
Pression du vase d'expansion	bar	0,7	0,7
Pression minimale dans le circuit primaire	bar	0,4	0,4
Pression maximum dans le circuit primaire	bar	3	3
Capacité maximum d'eau dans l'installation	l	150	150
Hauteur de refoulement pompe disponible installation Chauffage au débit de Q=1000 l/h	mbar	330	330
Sanitaire			
Point de réglage minimum sanitaire	°C	30	30
Point de réglage maximum sanitaire	°C	60	60
Production continue eau chaude Δt = 25 °C	l/min	14	17,3
Production continue eau chaude Δt = 35 °C	l/min	10	12,4
Volume d'eau Δt = 30 °C les premières 10 minutes	l	116,6	144,3
Débit Minimum sanitaire	l/min	2,5	2,5
Pression Maximum sanitaire	bar	8	8
Pression Minimum sanitaire	bar	0,5	0,5
Volume d'eau dans le vase d'expansion	l	----	----
Tension/fréquence d'alimentation	V/Hz	230/50	230/50
Puissance électrique absorbée	W	150	150
Raccords			
Raccords du chauffage	Inch	3/4"	3/4"
Raccords du sanitaire	Inch	1/2"	1/2"
Raccords du gaz	Inch	3/4"	3/4"
Hauteur	mm	880	880
Profondeur	mm	360	360
Largeur	mm	450	450
Longueur des tubes d'évacuation			
Coaxial Ø 60 x 100 mm	m	4	4
Double Ø 80 mm	m	30	30
Poids	Kg	47	47
Indice de protection	IP	X4	X4
Homologation CE		0068 ★★★★★	

1.7 Schema électrique PIXELfast FC



1.8 Schema électrique PIXELfast FCR



2. INSTRUCTION POUR L'INSTALLATEUR

2.1 EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION: PIXELfast 25 FC, PIXELfast 31 FC

Type de chambre étanche de chaudières n'exige pas de caractéristiques spéciales à l'installation locale. Il est conseillé de traiter plus particulièrement les joints de tuyaux, de succion/décharge pour empêcher un déversement de produits de combustion.

La chaudière doit être connectée à conduits d'admission d'air et échappement ou fractionner coaxial qui doivent être prises tant à l'extérieur. La chaudière ne devra pas être exécutée sans eux.


L'utilisation de raccords et accessoires originaux est obligatoire pour les chaudières à condensation.

Les évacuations ARCA comprennent du polypropylène résistant à une température de 120 °C en REGIME continue.

ARCA n'accepte aucune responsabilité pour tout manquement aux recommandations contenues dans cette brochure et en particulier celles relatives aux conduits de fumées.

2.1.1 SYSTEMES D'EVACUATIONS DES FUMÉES

- ① tubes concentriques /sortie en toiture
- ② tubes concentriques /sortie horizontale sur paroi
- ③ tubes concentriques, raccords sur conduits concentriques collectifs (3 CE)
- ④ tubes dédoublés à circuits distincts
- ⑤ tubes dédoublés; évacuation verticale toiture, aspiration sur paroi extérieure



Remarque : vu le haut rendement de cette chaudière, un panache de vapeur pourra se former durant le fonctionnement au niveau du terminal d'évacuation des gaz brûlés.

Pour l'emplacement des terminaux et les distances à respecter entre eux, et par rapport aux ouvrants etc... consulter les normes en vigueur.

2.1.2 DIAPHRAGME D'AIR COMBURANT ET DIAPHRAGME AIR VICIE.

Afin d'obtenir les **résultats prévus** par les lois et règlements, vous devez utiliser le diaphragme fourni pour limiter la portée des fumées.


Les deux diaphragmes sont à utiliser un ou l'autre.

Les deux types de membranes qui peuvent être trouvées dans le paquet avec le livret **technique** sont les suivants :


Anneau de diaphragme circulaire




Ce type de diaphragme sera monté à l'intérieur de l'évacuation de la chaudière (séparateur coaxial, coude, etc.).



Diaphragme circulaire SECTORIEL diaphragme circulaire




Ce type de diaphragme sera monté sur le **dessus** de la chaudière (avant, la cheminée verticale coaxiale, ou le **coude** etc..)



Dans les pages suivantes est indiqué qui est recommandé pour une performance maximale ou des économies de gaz maximale de recherche du Centre universitaire de chauffage

2.1.3 DIMENSIONS DES RACCORDEMENTS : PIXELfast 25 F C





2.1.3.1 ÉVACUATION DES FUMÉES À TUBES DÉDOUBLÉS Ø 80 mm

Avec découpler standard, la somme de la longueur du tube d'évacuation plus la longueur du tube d'aspiration ne doit pas dépasser 30 m.

Pour chaque courbe ajoutée, la longueur maximale possible doit être réduite de 1 m.

De 0 aux 2 m monter un diaphragme Ø 42 mm sur le déchargement du ventilateur. Pour chaque courbe que vous ajouterez les maximums longueur permis devra être diminuée de 2 mètres.

Les tubes d'évacuation et d'amenée d'air doivent être montés avec une pente de 3° vers le haut de manière à ce que la condensations'écoule dans la chaudière plutôt qu'à l'extérieur.




2.1.3.2 FUMÉES À TUBES CONCENTRIQUES Ø 60 x100 mm

La longueur des tubes .concentriques peut varier de 0,5 m à 4 m.

De 0 à 1 mètre monter un diaphragme Ø 42 mm sur le déchargement du ventilateur.

Les tubes d'évacuation et d'amenée d'air doivent être montés avec une pente de 3° vers le haut de manière à ce que la condensation s'écoule dans la chaudière plutôt qu'à l'extérieur

2.1.4 DIMENSIONS DES RACCORDEMENTS : PIXELfast 31 F C





2.1.4.1 ÉVACUATION DES FUMÉES À TUBES DÉDOUBLÉS Ø 80 mm

Avec découpler standard, la somme de la longueur du tube d'évacuation plus la longueur du tube d'aspiration ne doit pas dépasser 30 m.

Pour chaque courbe ajoutée, le longueur maximal possible doit être réduit de 1 m.

De 0 aux 2 m monter un diaphragme Ø 42 mm sur le déchargement du ventilateur. Pour chaque courbe que vous ajouterez les maximums longueur permis devra être diminuée de 2 mètres.

Les tubes d'évacuation et d'amenée d'air doivent être montés avec une pente de 3° vers le haut de manière à ce que la condensation s'écoule dans la chaudière plutôt qu'à l'extérieur.




2.1.4.2 FUMÉES À TUBES CONCENTRIQUES Ø 60 x 100 mm

La longueur des tubes concentriques peut varier de 0,5 m à 4 m.

De 0 à 1 mètre monter un diaphragme Ø 42 mm sur le déchargement du ventilateur.

Les tubes d'évacuation et d'amenée d'air doivent être montés avec une pente de 3° vers le haut de manière à ce que la condensation s'écoule dans la chaudière plutôt qu'à l'extérieur



2.2 MISE EN PLACE DE LA CHAUDIÈRE

Avant d'effectuer toute opération, il est nécessaire de procéder au nettoyage soigné des canalisations à l'aide d'un produit approprié afin d'éliminer les impuretés telles que limailles, soudures, huiles et graisses diverses pouvant être présentes.

Ces corps étrangers seraient susceptibles d'être entraînés dans la chaudière, ce qui en perturberait le fonctionnement.

N.B: Un produit solvant risque d'endommager le circuit.


2.2.1 FIXATION DE LA CHAUDIÈRE

Pour l'installation procéder de la manière suivante :


- fixer le gabarit à la paroi au moyen de 2 vis en utilisant les trous \varnothing 6 mm. La partie inférieure doit être posée sur le sol à l'emplacement de la chaudière;
 - raccorder les tubulures eau chaude et eau froide, départ et retour installation, alimentation gaz et recyclage éventuel dans leur trou respectif sur la partie supérieure du gabarit;
 - fixer les tubes définitivement à la paroi et démonter le gabarit pour un usage ultérieur.
 - procéder alors aux raccordements hydrauliques en utilisant les tubes et les raccords fer-cuivre fournis;
- Resserrer tous les raccords st après mise en pression de l'installation, vérifier l'étanchéité des joints afin de s'assurer qu'il n'y a ait pas de fuite.

IMPORTANT: ne pas oublier d'enlever tous les bouchons en plastique de protection des tubes de sortie de la chaudière en prenant garde qu'aucun joint ne soit resté collé.

PIXELFAST FC



PIXELFAST FCR



Legenda

- G 1/2" Gaz
- C 1/2" Sortie ECS
- F 1/2" Entrée ECS
- M 3/4" Départ Chauffage
- R 3/4" Retour Chauffage

2.3 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUE

Les raccordements hydrauliques doivent être effectués de façon rationnelle en utilisant les raccords prévus sur la chaudière.

Pour le dimensionnement des tuyauteries du circuit chauffage, il est nécessaire de prendre en compte les pertes de charge induites par les radiateurs, les robinets thermostatiques éventuels, les vannes d'arrêt des radiateurs, les vannes de régulation et la configuration propre de l'installation concernée.

Raccorder obligatoirement à l'égout la décharge de la vanne de sécurité du circuit chauffage, déjà montée dans la chaudière. En cas de présence d'eau dans le local par absence de raccordement de la décharge à l'égout, **ARCA** décline toute la responsabilité.

Le graphique *DIAGRAMME DEBIT / PRESSION DISPONIBLE POUR L'INSTALLATION* détermine les caractéristiques disponibles du circulateur monté d'origine à l'intérieur de la chaudière.

ATTENTION

Dans les tubes DEPART/RETOUR installation de la chaudière, est installée un dispositif automatique de BY-PASS (soupape différentielle), qui permet de toujours assurer un débit d'eau minimum dans le corps de chauffe, même si par exemple tous les robinets thermostatiques de l'installation sont fermés simultanément.

Le réglage de ce dispositif de BY-PASS est fixé à 4 m CE.

Alimentation eau sanitaire

La chaudière est reliée au réseau par l'intermédiaire du raccord F (Entrée d'eau froide).

Vérifier que la pression d'eau du réseau d'alimentation à l'entrée de la chaudière ne soit pas supérieure à la pression de service maximale indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière de 1 à 6 bar (si cela est le cas, prévoir un réducteur de pression en amont de la chaudière).

La dureté de l'eau d'alimentation détermine la fréquence du détartrage de l'échangeur ECS. En fonction des caractéristiques propres de l'eau d'alimentation, prévoir la possibilité d'installer un système de traitement d'eau adéquat.

Remplissage en eau de l'installation

Une fois effectués tous les raccordements hydrauliques, il est possible de procéder au remplissage en eau de l'installation.

L'opération de remplissage doit être effectuée lentement selon le processus suivant:

- ouvrir les vannes de purge des radiateurs et aussi le purgeur automatique de la chaudière;
- ouvrir progressivement les robinets de remplissage en vérifiant le bon fonctionnement du purgeur automatique de la chaudière et de ceux montés, éventuellement, sur l'installation;
- fermer les vannes de purge radiateurs et chaudière dès l'apparition de l'eau;
- sur le manomètre situé en façade du tableau de commandes, contrôler la montée de pression jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur de 0,8/1 bar;
- allumer la chaudière et laisser se réchauffer l'installation pendant un certain temps en répétant les opérations de purge d'air, après avoir arrêté le circulateur; laisser refroidir l'installation et rétablir la pression à 0,8/1 bar.

Conseils et suggestions pour éviter vibrations et bruits dans l'installation.

- éviter l'utilisation de tuyauterie de diamètres réduits;
- éviter l'utilisation des coudes petit rayon et les réductions de sections importantes;
- un rinçage de l'installation à l'eau chaude est conseillé afin d'éliminer les impuretés de la tuyauterie et des radiateurs (en particulier huile et graisse pouvant endommager le circulateur).

Dans le cas d'installation de la chaudière dans Un local où la température peut descendre En dessous de 0 °C, il est conseillé de remplir L'installation avec un produit antigel. Utiliser une solution à base de glycol déjà dilué afin d'éviter des mélanges incontrôlés.

MONOPROPYLENE GLYCOL (%)	POINT DE CONGELATION (°C)
6	0,00
10	-3,90
15	-6,10
20	-8,90
25	-11,70
30	-15,60
40	-23,40
50	-35,50

2.4 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La sécurité dans le fonctionnement électrique de la chaudière ne peut être obtenue que si cette dernière comporte une mise à la terre efficace et que les raccordements électriques soient réalisés conformément aux Normes électriques NF C 15-100.

L'alimentation de la chaudière s'effectue en 230V - 50Hz et cela directement sur une prise de courant ou un boîtier de connexion (prohiber toute rallonge de câble importante, raccordement sur une multiprise etc.).

Une installation non conforme peut être à l'origine de dommages sur des personnes ou des animaux de compagnie, qui ne sauraient être imputables à la responsabilité d'ARCA.

Le raccordement d'un thermostat ambiance est possible après avoir enlevé le pont sur le terminal du câble T.A., procéder au raccordement du thermostat (ATTENTION: le raccordement du T.A. est connecté à l'alimentation électrique du réseau il faut donc installer des modèles en matière isolante, si le support est métallique, le relier à une ligne de terre efficace).

Le raccordement de la chaudière doit être protégé par un sectionneur bipolaire avec fusible (1A).

N.B.: respecter la position de la phase et du neutre: une éventuelle inversion provoque un blocage de la centrale d'allumage. Pour remédier au problème, il suffit de repositionner le neutre et la phase dans la position correcte.

N.B. Eviter absolument d'utiliser des tuyauteries de l'installation comme prise de terre électrique ou téléphonique (les tuyauteries ne sont absolument pas conçues à cet effet).

2.5 ALIMENTATION EN GAZ


Au préalable de l'installation, nous conseillons d'effectuer un nettoyage interne complet de toutes les tuyauteries d'alimentation en combustible, afin de supprimer les éventuels résidus pouvant compromettre le bon fonctionnement de la chaudière.

Avant la mise en route de la chaudière, faire vérifier par une personne qualifiée les critères suivants:

- Contrôler l'étanchéité des raccords sur la tuyauterie d'alimentation en gaz.
- Contrôler, avec la chaudière éteinte, qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
- Vérifier la valeur du débit de gaz en fonction de la puissance demandée par la chaudière.
- Vérifier que le gaz distribué corresponde aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de la chaudière.
- Vérifier que la pression d'alimentation du gaz corresponde aux valeurs reportées sur la plaque signalétique.
- Vérifier le dimensionnement correct des tuyauteries d'alimentation en gaz par rapport au débit nécessaire au fonctionnement de la chaudière.

N.B.: pour un fonctionnement au GPL, l'installation d'un détendeur de pression est absolument obligatoire.

INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE




1. Prise pression brûleur
 2. Diaphragme
 3. Prise de pression amont réseau gaz
 4. Vent
- A. Vis de réglage pression minimale
B. Ecrou de réglage pression maximale
C. Capuchon de protection

Pour contrôler les pressions au brûleur, insérer les tubes du manomètre dans les prises de pression sur la vanne gaz. (Voir fig.).

N:B: pour contrôler si la pression et le débit du gaz de réseau sont suffisants pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil, il faut effectuer ces contrôles avec le brûleur allumé.

2.6 RÉGLAGES SUR LE TABLEAU DE COMMANDE



Il existe 4 modes de fonctionnement:

a) Mode normal:

Affichage de l'état de fonctionnement de la chaudière, de la température de départ, du niveau de modulation et de la présence de flamme. En outre, les éventuelles anomalies sont également affichées, selon le code reporté

b) Mode affichage des paramètres de la chaudière:

On l'active en appuyant sur P1+P2 pendant 6 s. En appuyant sur P3 ou P4, on obtient l'affichage en succession de :

- température départ
- pression installation
- débit d'allumage
- puissance chauffage

c) Mode de configuration des paramètres:

On l'active en appuyant sur P1+P2 pendant 610 s. Ceci permet d'afficher alternativement le numéro du paramètre P1, P2, P3, P4, P5, P6 et la valeur courante. Les touches P3 et P4 permettent de faire défiler les paramètres réglables, tandis que les touches P5 et P6 permettent d'en modifier la valeur.

En appuyant sur P3+P4, on quitte la fonction sans mémoriser les modifications.

En appuyant sur P2 pendant 5 s, on mémorise les modifications apportées.

Les paramètres disponibles sont:

- P1 Débit allumage (0 ÷ 100 %)
- P2 Puissance chauffage (0 ÷ 100 %)
- P3 Anti court-cycles en chauffage, (0 ÷ 10 minutes: 0.1 équivaut aux 6 secondes),
- P4 **Post-circulation, (02 ÷ 50) 02 équivaut à 12 secondes - 50 équivaut à 5 minutes**
- P5 oF = méthane / on = GPL
- P6 - 0 = anomalie H2O la chaudière la faute P6 fonctionne et il clignote / 1 = communication anomalie H2O si la pression est < 0,3 bar, la chaudière en tel cas ne fonctionne pas, 2 = communication anomalie H2O si la pression est < 0,4 bars, la chaudière en tel cas ne fonctionne pas; 3 = communication anomalie H2O si la pression est < 0,5 bars, la chaudière en tel cas ne fonctionne pas. **Appeler un service assistance autorisée**
- P7 Puissance mini chauffage, 0 ÷ 100%,
- P8 oF = sonde extérieure désactivée / on = sonde extérieure activée
- P9 Valeur du paramètre K OTC, 0 ÷ 6,
- Pa Type de chaudière pour L'ECS, 0 = 2 sondes rapides / 1 = chaudière avec ballon / 2 = une seule sonde rapides
- Pb type d'échangeur de chaudière oF rapide = à plaques / on = à serpentin
- Pc Température minimum chauffage, +15 ÷ +50, °C
- Pd Contrôle chauffage du ballon, 0: set of chauffage=set sanitaire +20°C /1: set chauffage = 80°C.
- Pe Fonction anti-gel oF / on oF = désactivé on= activé

d) Mode visualisation de l'historique des anomalies.

On l'active en appuyant sur P1+P2 pendant 15 s. Ceci permet d'afficher alternativement le numéro d'index de l'anomalie (indique l'ordre d'apparition des événements) et le code de l'anomalie.

En appuyant sur P3+P4, on quitte la fonction.

En appuyant sur P2 pendant 5 s, on efface l'historique des anomalies.

POSITION PARAMÈTRE

Les modèles recensés sont fondés de la façon suivante

		RANGE	VALEUR FONDÉE
Puissance allumage	P1	0 ÷ 100	(Meth : 45 ; GPL : 75)
Puissance chauffage	P2	0 ÷ 100	60
Temporisation anti-court cycles en chauffage	P3	0 ÷ 10	3.0
Post circulation	P4	02 ÷ 50	50
Méthane/GPL	P5	of=méthane/on=GPL	of=méthane/on=GPL
Anomalie H2O	P6	0/1-2-3	2
Puissance mini chauffage	P7	0 ÷ 100	0
Sonde extérieure	P8	on/of	oF
K OTC	P9	0 ÷ 6	3
Type de chaudière	Pa	0/1/2	0
Type du échangeur	Pb	On/Of	oF
Température mini chauffage	Pc	+15 ÷ +50	35
Chauffage du ballon	Pd	on/of	on
Fonction anti-légionellose oF / on	Pe	on/of	oF

Pour augmenter le rendement cyclique il est conseillé de régler le mode P3, anti-court cycles, à une valeur proche de 10 et régler le mode P7 entre 10 et 20.

2.7.1 RÉGLAGES : PUISSANCE MAXIMALE ET PUISSANCE MINIMALE

Les chaudières sont étalonnées en usine et elles sont prédisposées pour fonctionner avec le type de gaz reporté sur la plaque prévue à cet effet.

Contrôler toutefois les valeurs de pression min/max car parfois les réseaux ne distribuent pas le gaz à la pression nominale, valeur sur laquelle l'appareil a été réglé en usine.

Pour contrôler, et s'il y a lieu, corriger les seuils d'étalonnage, procéder comme suit.

- Insérer un manomètre gaz sur la prise de pression "1";
- Allumer la chaudière en prélevant le débit maximum d'eau sanitaire;
- S'assurer que la bobine de modulation soit alimentée.

2.7.1 Réglage de la puissance maximale

1. Allumer la chaudière en prélevant le débit maximum d'eau sanitaire;
2. S'assurer que la bobine de modulation soit alimentée;
3. Oter le capuchon de protection "C";
4. Régler la pression maximum par le biais de l'écrou "B" à l'aide d'une clé de 10 mm; on augmente la pression en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on la diminue dans le sens contraire;

2.7.2 Réglage de la puissance minimale

1. Placer le sélecteur du tableau de commande sur "HIVER";
2. Fermer le contact du thermostat d'ambiance, si présents;
3. Régler la température de chauffage au maximum;
4. Régler la puissance du chauffage au minimum, en suivant les instructions de la page précédente;
5. Faire tourner l'écrou rouge "A" jusqu'à atteindre la pression minimale indiquée sur le manuel (elle augmente dans le sens des aiguilles d'une montre et elle diminue dans le sens contraire);
6. Replacer le capuchon de protection "C".
7. Pour régler la puissance de la chaudière en mode chauffage, voir les valeurs du tableau relatif aux types de gaz.
8. Prélever le débit maximum d'eau sanitaire pour vérifier la pression de la puissance maximale.

NB: Ne pas oublier de toujours fermer les prises de pression après l'emploi et d'en contrôler la bonne étanchéité

2.8.2 RÉGLAGES DU PROGRESSIVITÉ D'ALLUMAGE ET PUISSANCE DU CHAUFFAGE

2.8.1 Réglage du progressivité d'allumage

La chaudière sort d'usine déjà étalonnée sur les valeurs suivantes:

MET = 30 mm c.a.

GPL = 80 mm c.a.

S'il devait s'avérer nécessaire d'ajuster ces valeurs, suivre les indications reportées aux points suivants:

- Ouvrir le robinet de l'eau sanitaire au débit maximum et éteindre la chaudière
- Allumer la chaudière en positionnant le sélecteur sur "ÉTÉ";
- Contrôler la pression du gaz au brûleur pendant le cycle d'allumage (la pression du débit d'allumage est maintenue jusqu'à la détection de la flamme).
- Pour ajuster la valeur du débit d'allumage, il faut éteindre la chaudière, intervenir à nouveau sur les paramètres puis rallumer la chaudière en vérifiant l'obtention de la valeur de pression voulue;

2.8.2 Réglage de la puissance du Chauffage

La puissance maximale du chauffage doit être réglée en fonction des besoins de l'installation. Pour régler la pression du gaz au brûleur procéder comme suit:

- Positionner le sélecteur sur Hiver;
- Créer un pont sur le thermostat d'ambiance afin d'obtenir un signal de demande;
- Régler les paramètres de puissance de chauffage;

Note: avant d'effectuer ce réglage attendre environ dix secondes pour permettre la stabilisation de la pression après l'allumage.

2.9 ADAPTATION À D'AUTRES GAZ

La chaudière peut être utilisée avec le gaz naturel et le GPL. Pour convertir la chaudière d'un gaz à un autre, il faut effectuer les opérations suivantes:

Transformation de gaz MÉTHANE à GPL

- Remplacer les buses du brûleur;

Insérer les diaphragmes GPL comme d'illustration à la page suivante


- Régler P5 sur ON sur la carte de modulation en position GPL;
- Étalonner de nouveau les niveaux de pression MIN / MAX selon les instructions reportées aux paragraphes précédents;
- Pour le diamètre des buses et la pression du gaz au brûleur voir le tableau reporté ci-dessous;
- Après avoir terminé cette opération, sceller les régulateurs avec une goutte de vernis.

Transformation de GPL à gaz MÉTHANE

- Remplacer les buses du brûleur;
- Régler P5 sur OFF MÉTHANE (voir schéma électrique);
- Étalonner de nouveau les niveaux de pression MIN / MAX selon les instructions reportées aux paragraphes précédents;
 - Pour le diamètre des buses et la pression du gaz au brûleur voir le tableau reporté ci-dessous;
- Après avoir terminé cette opération, sceller les régulateurs avec une goutte de vernis

2.10 TABLEAU DE PRESSION INJECTEURS : PIXELfast 25 F C


PIXELfast 25 F C			Tuyau du bruleur		Diaph. gaz	Pression du bruleur	
TYPE DE GAZ	P.C.I	Pression reseau	Quantità	Ø	Ø	Qmin = 10,5 KW	Qnom. = 25 KW
	MJ/m3	mbar	n°	mm	mm	mbar	mbar
Methane G20 (2H+)	34,02	20	13	1,20	5,5	1,5	11,3
Metthane G25 (2H+)	29,25	25	13	1,20	5,5	2,4	14,3
Methane G25 (2LL)	29,25	20	13	1,30	-----	1,3	12,7
Methane G25.1 (2HS3B/P)	29,21	25	13	1,30	-----	1,8	13,3
Butane G30	116,09	28/30	13	0,72	-----	5	27
Propane G31	88	37	13	0,72	-----	6,2	34,6



2.11 TABLEAU DE PRESSION INJECTEURS: PIXELfast 31 F C

PIXELfast 31 F C			Tuyau du bruleur		Diaph. gaz	Pression du bruleur	
TYPE DE GAZ	P.C.I	Pression reseau	Quantità	Ø	Ø	Qmin = 12,4 KW	Qnom. = 31 KW
	MJ/m3	mbar	n°	mm	mm	mbar	mbar
Methane G20 (2H+)	34,02	20	13	1,30	6,5	2	13,2
Methane G25 (2H+)	29,25	25	13	1,30	6,5	2,8	16,2
Methane G25 (2LL)	29,25	20	13	1,45	-----	1,4	10,8
Methane G25.1 (2HS3B/P)	29,21	25	13	1,45	-----	1,5	12,2
Butane G30	116,09	28/30	13	0,8	-----	4,3	27
Propane G31	88	37	13	0,8	-----	6,1	34,9

* seulement pour la France et la Belgique



Toutes les opérations de maintenance et de transformation de gaz **doivent être effectuées par du personnel professionnellement qualifié.**

En outre, les opérations de maintenance doivent être effectuées au moins une fois par an et conformément aux prescriptions des normes en vigueur, ceci par des **centres d'assistance technique agréés** par la société ARCA, lesquels sont reportés dans le manuel d'installation correspondant.

Avant le début de l'hiver, faire contrôler l'appareil par du personnel agréé, pour assurer toujours le bon fonctionnement de l'installation.

En particulier, effectuer les opérations suivantes:

- vérifier, et si c'est le cas, effectuer le nettoyage de l'échangeur;
- vérifier, et si c'est le cas, effectuer le nettoyage du brûleur;
- vérifier, et si c'est le cas, rétablir la pression de l'installation hydraulique;
- vérifier le bon fonctionnement du vase d'expansion du circuit de chauffage;
- vérifier le bon fonctionnement des thermostats de réglage et de sécurité;
- vérifier le nettoyage et le bon état de l'électrode d'allumage;
- contrôler le bon fonctionnement du circulateur;
- contrôler l'absence de fuites sur les circuits (gaz, eau, évacuations des fumées);
- contrôler la bonne pression du gaz au brûleur;
- contrôler le rendement de combustion;
- contrôler l'état de la combustion (émissions CO, CO₂, NOx);

- en cas de remplacement d'un composant de la chaudière, utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origines ARCA.

La société ARCA décline toute responsabilité en cas d'installation de pièces non conformes à celles d'origines.

ATTENTION !


Après avoir effectué toute intervention sur le circuit de gaz de la chaudière, il faut ABSOLUMENT contrôler l'étanchéité des raccords et l'absence de fuites.

3.2 DÉBLOCAGE DU CIRCULATEUR

Si la chaudière est neuve ou après une longue période d'inactivité, le circulateur peut se bloquer.

On élimine cet inconvénient en procédant comme suit:

- à l'aide d'un tournevis, dévissé entièrement puis retirer le bouchon placé au centre du circulateur;
- insérer le tournevis dans l'encoche située sur l'arbre du circulateur et tourner jusqu'au déblocage;
- replacer le bouchon.



4. INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

4.1 TABLEAU: DISPOSITIFS DE RÉGLAGE ET DE SIGNALISATION

Indication de la température d'eau sanitaire / chauffage:


Le thermomètre permet de vérifier la température de fonctionnement du circuit de chauffage ayant été précédemment réglée avec le régulateur.

MANOMÈTRE :

Affiche la pression de l'eau à l'intérieur du circuit de chauffage; la valeur de cette pression ne doit pas être inférieure à 0,8 – 1 bar (à froid). Si la pression devait être inférieure à 0,8 – 1 bar (à froid), il faut rétablir la valeur correcte à l'aide du robinet d'alimentation de l'installation. Cette opération doit être effectuée à froid.

SANITAIRE:

Ces touches permettent de régler la température du sanitaire en l'augmentant (+) ou la diminuant (-). En outre, au menu "réglage paramètres", elles permettent de modifier le paramètre à régler. Pour quitter le MENU, appuyer simultanément sur les deux touches.



CHAUFFAGE:

touches + et - de réglage du chauffage. En mode de réglage des paramètres, elles permettent de modifier la valeur en l'augmentant (+) ou en la diminuant (-).

MENU


SÉLECTEUR MODE DE FONCTIONNEMENT: ÉTÉ/HIVER/OFF Permet d'activer le MENU des paramètres en appuyant simultanément sur la touche RESET

RESET:


Cette touche permet de rétablir le fonctionnement de la chaudière après le déclenchement du dispositif de sécurité du brûleur. Permet d'activer le MENU des paramètres en appuyant simultanément sur la touche du sélecteur. En appuyant sur cette touche pendant une certaine durée lors de la configuration des paramètres, elle permet de mémoriser les modifications

4.1.1 MODE DE FONCTIONNEMENT

Après avoir alimenté la chaudière, on vérifie son fonctionnement grâce à l'affichage du symbole  en haut à gauche du display.



Important, appuyez environ 3 secondes sur le bouton MENU au bas de l'écran, apparaît le symbole  (été) et affiche la température de l'eau de la chaudière



Appuyez sur le bouton MENU pendant 3 secondes en bas de l'écran disparaît le symbole  (été) et apparaît le symbole  (hiver), est toujours affiché la température de l'eau de la chaudière symbole .

4.1.2 Vues et réglage de la température de l'eau

À l'aide de la position de bouton MENU en été ou en hiver,



En appuyant sur le + ou – avec l'eau du robinet, symbole affiche le paramètre de la température et le symbole du robinet commence à clignoter.



Appuyer sur le + et – vous pouvez modifier le paramètre à votre convenance d'un minimum de 30 °c. pour atteindre un maximum de 60 °c.



Une fois la température désirée, attendre environ 3-4 secondes le display se repositionne automatiquement en position repos. (Stand by)

4.1.3 Vues et réglage de la température de chauffage.

À l'aide de la position de bouton MENU en été ou en hiver,



En appuyant sur le + ou – symbole du radiateur apparaît température de paramètre de radiateur de chauffage et le symbole commence à clignoter.



Appuyer sur le + et – vous pouvez modifier le paramètre à votre convenance d'un minimum de 30 °c. pour atteindre un maximum de 85 °c.



Une fois la température désirée, attendre environ 3-4 secondes le display se repositionne automatiquement en position repos. (Stand by)

4.2 ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE

Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz. Mettre en fonctionnement sur ÉTÉ ou HIVER: la chaudière s'allumera automatiquement (le voyant du réseau s'allumera sur le tableau). Si l'allumage ne devait pas se produire, la signalisation de sécurité s'allumera. On effectue le déblocage à l'aide de la touche P2.

4.3 FONCTIONNEMENT EN ÉTÉ

Placer le sélecteur sur ÉTÉ, régler la température sanitaire sur la valeur désirée. Dans ce cas, la chaudière fonctionne uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire.

4.4 FONCTIONNEMENT EN HIVER

Placer le sélecteur sur HIVER, régler la température chauffage à la valeur désirée.

Si l'on dispose d'un thermostat d'ambiance, celui-ci maintiendra la température sur la valeur programmée.


N.B.: s'il existe un thermostat d'ambiance, vérifier qu'il soit positionné à la température voulue.

4.4.1 Fonctionnement CHAUFFAGE AVEC OTC

Il est activé par la connexion du capteur de température extérieure et le certificat d'aptitude du modèle relatif, (vois par. 3.18: menu de fonctionnement position paramètres).

Le fonctionnement reste égal au fonctionnement chauffage normal, avec la différence que la température chauffage est calculée dans la température extérieure relevée de la sonde et du facteur K, fondé entre 0 et 6 dans le menu de fonctionnement en position paramètres.

Sous il est reporté un graphique de la fonction OTC, set moindre chauffage fondé = 15°C.



La régulation de la température milieu peut arriver en utilisant la compensation seule de la température d'envoyée avec la température extérieure ou en combinaison avec le lointain. La correction de la température chauffage est effectuée avec cadence une minute avec une fonction de réduction des variations soudaines.

En cas de panne à la sonde, la régulation de la température chauffage arrive par sets pulsatives chauffage avec les mêmes fonctions décrites dans le paragraphe précédent.

4.4.2 FONCTIONNEMENT AVEC COMMANDE DEPORTEE

La Platine à été préparée pour fonctionnée avec une commande déportée fourni par ARCA.

La commande déportée viens se connecter directement au bord de la platine après avoir coupé l'alimentation électrique de la chaudière. Avec la commande déportée la chaudière n'est pilotée que par celle-ci. En cas d'interruption de la communication la platine se positionne en fonctionnement normal comme si la commande déportée n'était pas raccordé, et pilote seule la chaudière.

4.5 FONCTION RAMONEUR

Par une pression sur P2 pendant 10s, temps d'activation de la fonction ramoneur, la chaudière s'allume en mode chauffage et continue à fonctionner au maximum de sa puissance pendant 15 minutes jusqu'à sa température d'extinction (90°C).

Le redémarrage se produit quand la température descend en dessous de 82 °C.

Il est possible d'arrêter le fonctionnement ramoneur en positionnant la chaudière sur OFF ou par une pression sur la touche P2.

En cas de demande chauffage en fonction ramoneur active le brûleur se positionnera à la puissance chauffage fondé, ou à la puissance demandée par la régulation..

Une demande sanitaire concomitante sera satisfaite normalement en ignorant la fonction ramoneur .

4.6 CODE DES ANOMALIES

Comme nous vous l'avons déjà indiqué, on active l'affichage de l'historique des anomalies en appuyant sur P1+P2 pendant 15 s. Ceci permet d'afficher alternativement le numéro d'index de l'anomalie (indiquant l'ordre d'apparition des événements) et le code de l'anomalie.

En appuyant sur P3+P4, on quitte la fonction.

En appuyant sur P2 pendant 5 s, on efface le log-book des anomalies.

CODE	DESCRIPTION
01	Sécurité absence allumage/obturation de l'évacuation des condensas
02	Anomalie pression installation
03	Panne sonde extérieur
04	Panne sonde de chauffage
05	Panne sonde eau chaude sanitaire (option)
06	Sécurité causé par la surchauffe du circuit primaire/circuit des fumées
08	Anomalie pressostat d'air
09	Circulation insuffisante

4.7 EXTINCTION TEMPORAIRE

On l'effectue d'une des manières suivantes:

- à partir du thermostat d'ambiance ou chrono thermostat;
- à partir du régulateur de chauffage placé sur le tableau de commande;
- à partir de l'interrupteur marche/arrêt placé sur le tableau de commande.

4.8 EXTINCTION PENDANT DES PÉRIODES PROLONGÉES

Si la chaudière doit rester hors fonction pendant une longue période, couper l'alimentation électrique; puis fermer le robinet d'arrêt de gaz.

4.9 Conseils et remarques importantes

Une fois par an, il faut faire nettoyer la chaudière et faire contrôler les équipements. Si la chaudière est inutilisée pendant une longue période, avant de rétablir l'alimentation électrique, débloquer le rotor du circulateur à l'aide de la vis prévue à cet effet (voir figure page 18). Ne jamais effectuer le réglage de la vanne gaz, mais s'adresser à du **personnel technique qualifié**. En cas de sécurité d'allumage, signalé par l'afficheur placé sur le tableau de commande, remettre

la chaudière en fonction à l'aide de la touche P2. Si cette anomalie devait se répéter souvent, s'adresser à un **centre d'assistance agréé ARCA**. **L'évacuation des condensas ne doit être ni modifiée ni obstruée**. Après une longue période d'arrêt, contrôler la présence d'eau dans le siphon en vérifiant si après 10 minutes de fonctionnement, la condensation est évacuée par le siphon. En cas contraire, contacter un **centre d'assistance agréé ARCA**.

4.10 DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT

DÉFAUT

1. La flamme du brûleur principal ne s'allume pas
2. Allumage bruyant
3. Odeur de gaz
4. La chaudière produit de la condensation
5. Radiateurs froids en hiver
6. Faible production d'eau sanitaire chaude.

CAUSE

- La température de l'eau de la chaudière est supérieure à celle du thermostat de réglage;
- A. Robinet du gaz fermé;
 - B. Voyant de sécurité;
 - C. Absence de détection de flamme;
 - D. Absence d'étincelles sur l'électrode d'allumage;
 - E. Présence d'air dans la tuyauterie du gaz;
 - F. Déclenchement du thermostat de sécurité;
 - G. Manque de pression dans l'installation.
- A. Flamme défectueuse;
 - B. Allumage non correct;
 - C. Électrode d'allumage placée de façon incorrecte.
- A. Fuite dans le circuit du gaz (tuyaux externes ou internes de la chaudière).
- A. La chaudière fonctionne à une température trop basse.
- A. Le sélecteur est sur ÉTÉ;
 - B. Le thermostat d'ambiance est éteint ou le réglage est trop faible;
 - C. Installation radiateurs fermés;
 - D. Vanne trois voies défectueuse.
- A. La température du thermostat sanitaire est trop basse;
 - B. Le soutirage d'eau chaude est excessif;
 - C. Le réglage du gaz au brûleur est incorrect.

RIMEDIO

- A. placer le thermostat de réglage sur une température plus élevée;
 - B. ouvrir le robinet du gaz;
 - C. réenclencher comme indiqué page 19;
 - D. appeler le technicien;
 - E. appeler le technicien;
 - F. répéter le cycle d'allumage;
 - G. appeler le technicien;
 - H. ouvrir le robinet d'alimentation et rétablir la pression.
- A. appeler le technicien;
 - B. appeler le technicien;
 - C. appeler le technicien.
- A. fermer le robinet général du gaz et appeler le technicien.
- A. régler le thermostat chaudière à une température plus élevée.
- A. le placer sur Hiver;
 - B. activer le thermostat ambiant ou le positionner sur une température plus élevée;
 - C. ouvrir les vannes de l'installation ou des radiateurs;
 - D. appeler le technicien.
- A. augmenter la température du thermostat sanitaire;
 - B. fermer partiellement le robinet de l'eau chaude;
 - C. appeler le technicien.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Michele CAVALLINI, administrateur délégué de la société ARCA S.r.l., dont le siège statutaire est situé au n° 16, via 1° Maggio, à San Giorgio (Mantova)

déclare

que les chaudières

BASEL 21 N, POCKET 24 N, POCKET 24 NR, ECOfast 25 N, ECOfast 25 NR, PIXELfast 25 N, PIXELfast 25 NR, PIXELfast 25 N SUN, PIXELfast 25 NR SUN, ECOfast B 25 N, ECOfast B 25 N INOX, ECOfast 120/25 N SUN, PIXELfast B 25 N, PIXELfast B 25 N INOX, PIXELfast 120/25 N, PIXELfast B 25 N SUN, PIXELfast B 25 N INOX SUN, PIXELfast 120/25 N SUN, PIXEL 25 N, PIXEL 25 NR (PIN CODE: 0068AT020);

BASEL 21 F, BASEL 21 FR, POCKET 24 F, POCKET 24 FR, ECOfast 25 F, ECOfast 25 FR, PIXELfast 25 F, PIXELfast 25 FR, PIXELfast 25 F SUN, PIXELfast 25 F R SUN, ECOfast B 25 F, ECOfast B 25 F INOX, PIXELfast B 25 F, PIXELfast B 25 F INOX, PIXELfast B 25 F SUN, PIXELfast B 25 F INOX SUN, PIXELfast B 25 F INOX SUN (PIN CODE: 0068AT018);

ECOfast 32 F, ECOfast 32 FR, ECOfast 120/32 F, PIXELfast 32 F, PIXELfast 32 FR, PIXELfast 120/32 F, PIXELfast 32 F SUN, PIXELfast 32 FR SUN, PIXELfast 120/32 F SUN, MULTIPLA 32 F TR, MULTIPLA 32 F (PIN CODE: 0068AT021);

BASEL 21 F cg, BASEL 21 F R cg, BASEL B 21 F cg, ECOfast 25 F cg, ECOfast 25 FR cg, PIXELfast 25 F cg, PIXELfast 25 FR cg, ECOfast B 25 F cg, ECOfast B 25 F INOX cg, PIXELfast B 25 F cg, PIXELfast B 25 F INOX cg, ECOfast 120/25 F, PIXELfast 120/25 F, PIXELfast 120/25 F SUN, STYLOfast IN 25 F, STYLOfast ES 25 F, STYLOfast IN 25 FR, STYLOfast ES 25 FR, STYLOfast IN 25 F SUN, STYLOfast ES 25 F SUN, STYLOfast IN 25 FR SUN, STYLOfast ES 25 FR SUN, PIXELfast IN 25 F, PIXELfast ES 25 F, PIXELfast IN 25 FR, PIXELfast ES 25 FR, PIXELfast IN 25 F SUN, PIXELfast ES 25 F SUN, PIXELfast IN 25 FR SUN, PIXELfast ES 25 FR SUN (PIN CODE: 0068AT019);

BASEL 21 F SUPER, BASEL 21 FR SUPER, POCKET 24 F SUPER, POCKET 24 F R SUPER, ECOfast 25 F SUPER, ECOfast 25 FR SUPER, PIXELfast 25 F SUPER, PIXELfast 25 FR SUPER, PIXELfast 25 F SUPER SUN, PIXELfast 25 FR SUPER SUN, ECOfast B 25 F SUPER, ECOfast B 25 F INOX SUPER, ECOfast 120/25 F SUPER, PIXELfast B 25 F SUPER, PIXELfast B 25 F INOX SUPER, PIXELfast 120/25 F SUPER, PIXELfast B 25 F SUPER SUN, PIXELfast B 25 F INOX SUPER SUN, PIXELfast 120/25 F SUPER SUN, STYLOfast ES 25 F SUPER, STYLOfast IN 25 F SUPER, STYLOfast ES 25 FR SUPER, STYLOfast IN 25 FR SUPER, PIXELfast ES 25 F SUPER, PIXELfast IN 25 F SUPER, PIXELfast ES 25 FR SUPER, PIXELfast IN 25 FR SUPER, STYLOfast ES 25 F SUPER SUN, STYLOfast IN 25 F SUPER SUN, STYLOfast ES 25 FR SUPER SUN, STYLOfast IN 25 FR SUPER SUN, PIXELfast ES 25 F SUPER SUN, PIXELfast IN 25 F SUPER SUN, PIXELfast ES 25 FR SUPER SUN, PIXELfast IN 25 FR SUPER SUN, PIXEL 25 F SUPER, PIXEL 25 FR SUPER (PIN CODE: 0068AT025);

BASEL 24 F, BASEL 24 FR, BASEL B 24 F, POCKET 28 F, POCKET 28 FR, ECOfast 29 F, ECOfast 29 FR, PIXELfast 29 F, PIXELfast 29 FR, PIXELfast 29 F SUN, PIXELfast 29 FR SUN, ECOfast B 29 F, ECOfast B 29 F INOX, ECOfast 120/29 F, PIXELfast B 29 F, PIXELfast B 29 F INOX, PIXELfast 120/29 F, PIXELfast B 29 F SUN, PIXELfast B 29 F INOX SUN, PIXELfast 120/29 F SUN, PANELfast 29 F, PANELfast 29 FR, STYLOfast ES 29 F, STYLOfast IN 29 F, STYLOfast ES 29 FR, STYLOfast IN 29 FR, STYLOfast ES 29 F SUN, STYLOfast IN 29 F SUN, STYLOfast ES 29 FR SUN, STYLOfast IN 29 FR SUN, PIXELfast ES 29 F, PIXELfast ES 29 FR, PIXELfast IN 29 FR, PIXELfast ES 29 F SUN, PIXELfast IN 29 F SUN, PIXELfast ES 29 FR SUN, PIXELfast IN 29 FR SUN, PIXEL 29 F, PIXEL 29 FR, (PIN CODE: 0068AT026);

PIXEL 25 F, PIXEL 25 FR, PIXEL ES 25 F, PIXEL ES 25 FR, PIXEL IN 25 F, PIXEL IN 25 FR (PIN CODE: 0068BO058);

PIXEL 25 FC, PIXEL 25 FCR, PIXELfast 25 FC, PIXELfast 25 FCR, PIXELfast 25 FC SUN, PIXELfast 25 FCR SUN, STYLOfast IN 25 FC, STYLOfast IN 25 FCR, STYLOfast ES 25 FC, STYLOfast ES 25 FCR, STYLOfast IN 25 FCR SUN, STYLOfast ES 25 FCR SUN, STYLOfast ES 25 FC SUN, STYLOfast ES 25 FCR SUN, ECOfast B 25 FC, ECOfast B 25 FC INOX, PIXELfast B 25 FC, PIXELfast B 25 FC INOX, PIXELfast B 25 FC SUN, PIXELfast B 25 FC INOX SUN, ECOfast 120/25 FC, PIXELfast 120/25 FC, PIXELfast 120/25 FC SUN, PIXEL 31 FC, PIXEL 31 FCR, PIXELfast 31 FC, PIXELfast 31 FCR, PIXELfast 31 FC SUN, PIXELfast 31 FCR SUN, PANELfast 31 FC, PANELfast 31 FCR, STYLOfast IN 31 FC, PIXELfast ES 31 FC, STYLOfast IN 31 FCR, STYLOfast ES 31 FCR, STYLOfast IN 31 FC SUN, PIXELfast ES 31 FC SUN, STYLOfast IN 31 FCR SUN, STYLOfast ES 31 FCR SUN, STYLOfast IN 31 FCR, PIXELfast ES 31 FC, PIXELfast IN 31 FCR, PIXELfast ES 31 FCR, PIXELfast IN 31 FC SUN, PIXELfast IN 31 FCR SUN, PIXELfast ES 31 FC SUN, PIXELfast ES 31 FCR SUN, ECOfast B 32 FC, ECOfast B 31 FC INOX, PIXELfast B 31 FC, PIXELfast B 31 FC INOX, ECOfast B 120/31 FC, PIXELfast 120/31 FC, PIXELfast B 31 FC SUN, PIXELfast B 31 FC INOX SUN, PIXELfast 120/31 FC SUN, MULTIPLA 31 FC, MULTIPLA 31 FCTR (PIN CODE: 0068BQ021);

PIXELfast 26 FCX, PIXELfast 26 FCXR, PIXELfast 26 FCX SUN, PIXELfast 26 FCXR SUN, STYLOfast ES 26 FCX, STYLOfast ES 26 FCXR, STYLOfast IN 26 FCX, STYLOfast IN 26 FCXR, STYLOfast ES 26 FCX SUN, STYLOfast IN 26 FCX SUN, STYLOfast ES 26 FCXR SUN, STYLOfast IN 26 FCXR SUN, PIXELfast ES 26 FCX, ECOfast B 26 FCX, ECOfast B 26 FCX INOX, ECOfast 120/26 FCX, ECOfast B 26 FCX SUN, ECOfast B 26 FCX INOX SUN, ECOfast 120/26 FCX SUN, PIXELfast B 26 FCX, PIXELfast B 26 FCX INOX, PIXELfast 120/26 FCX, PIXELfast B 26 FCX SUN, PIXELfast B 26 FCX INOX SUN, PIXELfast 120/26 FCX SUN, PANELfast 26 FCX, PANELfast 26 FCXR, MULTIPLA 26 FCX, MULTIPLA 26 FCXTR (PIN CODE: 0068BR053);

n° de série **aaBBBxxxxxx**

où aa indique l'année de fabrication,

BBB indique ARF, c.-à-d. ARCA FRANCE,

TRK pour la Turquie;

ARC pour tous les autres pays,

xxxxxx indique le n° progressif,

fabriquées et commercialisées par la société

ARCA Srl, située au n° 105, via Giovanni XXIII, à S.Rocco al Porto (LODI) sous la marque **ARCA**,

sont conformes aux directives Européennes suivantes:

90/396/CEE (Directive Appareils à Gaz),

92/42/CEE (Directive relative aux exigences de rendement)


73/23/CEE (Directive Basse Tension)

2004/108/CE EMC (Compatibilité électromagnétique)

EN 677/2000 (Chaudières à condensation)

S.Rocco al Porto, le 3 Février 2005





CE

ARCA
chaudières

ARCA FRANCE:
15 rue de la Ligne de l'Est
69100 VILLEURBANNE



04 72 91 54 30
Fax: 04 72 91 54 33